

## Så här sätter du in ditt programkort

Programkortet som används för att se kodade kanaler måste sättas i på rätt håll annars fungerar det inte. På boxar och CA-modul framgår det inte hur kortet skall sättas i. Nedan följer några bilder som visar hur du skall göra.

DILOG HD-box, chippet UPPÅT



FINNSAT Standardbox, chippet NEDÅT



CryptoCAM CA-modul, chippet mot gröna loggan CryptoCAM



CryptoGuardkort till HD-box och CA-modul



OVL-kort till Standardbox



Efter att man satt i sitt programkort måste man vänta upp till 5 minuter innan kortet är aktiverat och klart att använda.

Ta det lugnt – stressa inte.